

FitMaster **RUN.** фитнес-браслет

SMART
RTE
RRA



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ!

Благодарим вас за выбор фитнес-браслета FitMaster RUN! Пожалуйста, не торопитесь и внимательно прочитайте данное руководство, даже если вы уже знакомы с подобным продуктом.

ЧТО В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ?


Данное руководство поможет вам начать работу с данным устройством.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Ваш фитнес-браслет, руководство пользователя.



ОБЗОР УСТРОЙСТВА:



НАДЕВАНИЕ ВАШЕГО БРАСЛЕТА

Для точного измерения данных, пожалуйста, правильно наденьте фитнес-браслет на правую или левую руку, на дисплее слева направо будут отображаться данные.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1) **MODE**: Выбор функций и регулировка часов и шагомеров

2) **SET**: Настройка функций для таймера и шагомера, сброс данных шагомера



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Шагомер (мин.: 0 - макс: 99999): Нажмите кнопку MODE один раз для входа в интерфейс шагомера.



2. SP-таймер (Таймер шагов): SP-Timer отображает время, прошедшее во время отслеживания шагов. SP-таймер будет записывать только время, прошедшее во время пошагового отслеживания, которое регистрируется после обнаружения движения запястья или руки, и прекратит отслеживать время, как только движение прекратится. Как только отслеживание шагов будет сброшено на 0, SP-таймер также будет сброшен на 0.



3. В режиме отслеживания шагов нажмите и удерживайте кнопку MODE около 6 секунд, пока дисплей не переключится с метрической системы [KM] на имперскую систему (Miles) или наоборот. После этого можно будет отслеживать расстояние, нажав кнопку MODE 1 раз в режиме отображения времени.



4. Счётчик калорий: Нажмите кнопку MODE один раз, когда отображается отслеживание расстояния, чтобы войти в интерфейс счетчика калорий.



5. Установка времени: Сначала вам нужно выбрать формат времени, а затем отрегулировать настройки времени.

В режиме отображения времени нажмите кнопку SET в течение 1 секунды, затем нажмите кнопку MODE один раз, чтобы выбрать формат времени, стандартный [12HR] или военный (24HR), затем нажмите кнопку SET один раз, чтобы подтвердить формат и ввести интерфейс установки времени, цифровой дисплей часов будет мигать, теперь нажмите кнопку MODE для настройки часа, когда установка часов будет в порядке, затем нажмите кнопку SET один раз, нажмите кнопку MODE, чтобы установить минуты цифровой дисплей будет мигать. Нажмите кнопку SET для подтверждения и выхода.



6. Настройка длины шага: В режиме отображения времени (если используется имперская система), дважды нажмите кнопку **MODE**, затем нажмите кнопку **SET** в течение 2 секунд для входа в интерфейс длины шага, нажмите кнопку **MODE** для настройки длины шага, диапазон от 10 до 80 дюймов, при нажатии кнопки **MODE** длина шага увеличится на 2 дюйма, диапазон по умолчанию начинается с 0 дюймов. При использовании системы **Metric** диапазон от 30 до 200 см, диапазон по умолчанию начинается с 60 см, а при нажатии кнопки **MODE** длина шага увеличивается на 5 см с шагом. После правильной настройки длины шага нажмите кнопку **SET** для подтверждения и выхода.

7. Установка веса: В режиме отображения времени (если используется имперская система), нажмите кнопку **MODE** 3 раза, затем нажмите кнопку **SET** в течение 2 секунд для входа в интерфейс настройки веса, нажмите кнопку **MODE** для настройки веса, диапазон составляет от 70 до 250 фунтов, вес увеличится на 5 фунтов с шагом при нажатии кнопки **MODE**, диапазон по умолчанию начинается с 130 фунтов. При использовании системы **Metric**, диапазон составляет от 30 до 120 кг, диапазон по умолчанию начинается с 60 кг. и вес увеличивается на 2 кг с шагом при нажатии кнопки **MODE**. После правильной настройки веса нажмите кнопку **SET** для подтверждения и выхода.

8. Отображение информации: В режиме отображения времени нажмите кнопку MODE непрерывно для отображения времени, выполненных шагов, пройденного расстояния, сожженных калорий и SP-таймера. Информация, отображаемая на экране, будет меняться по мере нажатия кнопки MODE.

9. Сброс шагов/расстояния/сброс отслеживания калорий: Нажмите кнопку MODE один раз, войдите в интерфейс отслеживания шагов, нажмите кнопку SET, и трекер активности будет сброшен на 0.

ОПИСАНИЕ ИКОНОК



Время: может быть отображен формат как Стандартный (12ч), так и Военный (24ч).



Количество пройденных шагов.



Количество пройденных шагов за определенный промежуток времени.



Потраченные каллории



Пройденная дистанция



ГАРАНТИЯ

Мы стремимся производить продукцию высочайшего качества. Для этого на ваш фитнес-браслет предоставляется ограниченная гарантия сроком на один (1) год, действующая с даты покупки. Если вам нужна дополнительная информация или у вас есть какие-либо вопросы о вашем продукте или гарантии, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону горячей линии: 8-800-707-64-22

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Рабочее напряжение: 1,5V

Рабочий ток: 11–13 мкА

Экран дисплея: ЖК-дисплей 0.69"

Спецификация батареи: Аккумуляторная батарея AG3 / LR44

(Пожалуйста, обратите внимание, что срок службы батареи около года)

Рабочая среда: 0–55°C

Водонепроницаемый класс: IP54

Фактическая производительность и срок службы батареи могут отличаться в зависимости от привычек пользователя и различных режимов работы. Данное руководство предназначено только для справки.

Характеристики и дизайн устройства могут изменяться без предварительного уведомления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте данное устройство воздействию чрезмерной влаги;
2. Щелочные батарейки, как и все батарейки, подлежат переработке и должны быть утилизированы. Свяжитесь с местными органами власти для получения информации о методах утилизации или переработки отходов в вашем регионе.
3. Это устройство имеет степень защиты IP56, что означает его водонепроницаемость и защиту от водяных струй/брызг воды, но не выдерживает погружения в воду или длительного воздействия воды, такой как душ или плавание.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не используйте агрессивные химические вещества для очистки устройства, используйте мягкую чистящую ткань для трекера и мягкое мыло и воду для ремешка. Если ваш фитнес-браслет все же намок, пожалуйста, тщательно просушите его перед тем, как снова надеть.

Не пытайтесь разбирать устройство. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного или несанкционированного ремонта или технического обслуживания.

