

rombica VR 360 V02

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку устройства Rombica VR360 V02. Перед эксплуатацией внимательно прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Перед использованием устройства необходимо установить приложения для VR-очков:

Обязательно для установки:



Google Cardboard

2D/3D/360° видеоплеер:



AAA VR Cinema
Cardboard 3D SBS

Другие совместимые приложения можно найти в магазине приложений Google Play, введя в поиске слово VR или Cardboard

Android



Обязательно для установки:



Google Cardboard

2D/3D видеоплеер:



Mobile VR Station

Плеер 360°-видеофайлов
введите в строке поиска App Store 360 VR Video Player, доступно несколько приложений

Другие совместимые приложения можно найти App Store, введя в поиске слово VR

iOS




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для идеальной четкости изображения и корректной работы устройства прочтите инструкцию и следуйте всем указаниям, входящим в комплект поставки
- Устройство требует индивидуальной настройки положения линз и крепления на голове для каждого пользователя
- Устройство не содержит электронику, элементы питания и не может работать самостоятельно
- Для работы устройства необходим смартфон, установленный в специальный отсек. Смартфон должен соответствовать требованиям спецификации. Смартфоны 5.6-6" с увеличенными бордюрами вокруг экрана или в чехле могут стать причиной несовместимости с данным устройством
- Длительное использование устройства не рекомендовано. Почувствовав дискомфорт, утомление, немедленно снимите очки
- Будьте осторожны: существует вероятность потери равновесия во время использования. Рекомендуем сидеть или держаться за надежную опору
- Не надевайте устройство без установленного смартфона
- Не оставляйте устройство под воздействием прямых солнечных лучей
- Устройство имеет установленное возрастное ограничение. Лицам, не достигшим 14 лет, запрещено пользоваться устройством

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Регулировка фокусного расстояния
- Настройка расстояния между глазами
- Левое отверстие для вентиляции и подключения наушников и/или зарядного устройства
- Раздвижная передняя панель
С ее помощью открывается доступ к камере смартфона
- Отсек для установки смартфона
- Правое отверстие для вентиляции и подключения наушников и/или зарядного устройства



НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Для погружения в виртуальные миры в первую очередь убедитесь в том, что Ваш смартфон соответствует спецификации, и установите приложение Google Cardboard из магазина приложений Google Play (Android) или App Store (iOS). При помощи приложения Вы сможете настроить очки и посмотреть демо- ролики

Установка смартфона

- Выньте пластиковый отсек для установки смартфона
- Раздвигая пружинные держатели, установите смартфон в отсек по центру. Держатели не должны нажимать на кнопки смартфона
- Запустите приложение
- Вставьте отсек с установленным смартфоном
- Наденьте очки
- Отрегулируйте ремни крепления

Настройка расстояния между глазами и фокусного расстояния

- Для настройки расстояния между глазами наденьте очки
- Перемещайте регулировочные направляющие №1 (см. раздел *Общие сведения*), пока не добьетесь идеально четкого изображения. Перемещайте направляющие очень медленно, чтобы дать времени глазам привыкнуть, а также из-за высокой чувствительности настройки!
- Для настройки фокусного расстояния наденьте очки
- Перемещайте направляющие №2. Правильная настройка предоставляет удобный угол обзора

Важно! Все выше перечисленные настройки индивидуальны. Используйте эту пошаговую инструкцию при смене пользователя

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр линз, мм.....	35
Регулировка фокусного расстояния.....	Да
Максимальные размеры смартфона, мм	79x159x9
Материал корпуса	Пластик
Подкладка	Поролон/Ткань
Регулировка меж линзового расстояния.....	Да
Система фиксации смартфона	Да

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шлем виртуальной реальности.....	1
Очищающая салфетка	1
Руководство пользователя.....	1
Мягкие накладки для крепления	1

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии: 12 месяцев. Гарантия не распространяется на комплектующие.
Механические повреждения устройства не подлежат гарантийному ремонту. Срок службы изделия: 2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электронные устройства в не отсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред окружающей среде и здоровью.